




Схема установки датчика осадков на опору



1. Размеры со знаком "*" даны для справок.
2. Крышку корпуса датчика осадков ориентировать на север.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------



					Системы дорожного мониторинга			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик осадков	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.					Схема установки датчика осадков на опору		АО "Минимакс-94"	
Утв.								